Betrieb

Großstörungskarte

Handbuch (Stand Februar 2024)

Inhaltsverzeichnis

Allge	meine Hinweise	3
1.1	Einsatzzweck der Großstörungskarte	3
1.2	Kontaktinformationen	3
1.3	Technische Vorrausetzung	3
1.4	Zugänge zu Betrieb Live	3
Aufru	ıfen der Betrieb Live Großstörungskarte	4
Ziel d	ler Großstörungskarte	6
Funk	tionen der Großstörungskarte	7
4.1	Views: "Besprechung" und "Interaktiv"	7
4.1	Ansichten: "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" und "Detailansicht"1	0
4.2 Druck Wette Filter	Grundfunktionen	1 2 3
	Allge 1.1 1.2 1.3 1.4 Aufru Ziel d Funkt 4.1 4.1 4.2 Druck Wett Filter	Allgemeine Hinweise. 1.1 Einsatzzweck der Großstörungskarte 1.2 Kontaktinformationen 1.3 Technische Vorrausetzung. 1.4 Zugänge zu Betrieb Live. Aufrufen der Betrieb Live Großstörungskarte Image: Comparison of the compariso

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Einsatzzweck der Großstörungskarte

Die Betrieb Live Großstörungskarte wurde durch das Team RIS-Maps in Zusammenarbeit mit Betrieb Live entwickelt. Mit ihr werden großstörungsbedingte Störungen kommuniziert. Die Betriebslage für betroffene Regionen, Strecken und Betriebsstellen werden auf der Karte visualisiert. Die Kartendarstellung steht nach der Veröffentlichung der Großstörungsinformationen den Nutzer:innen zur Betrachtung in Betrieb Live zur Verfügung. Zudem kann die Karte auf Webseiten, wie zum Beispiel der DB InfraGO Webseite, eingebunden werden. Der integrierte Druck-Modus erlaubt die Erzeugung eines Druck-PDFs zur Einbindung in weiteren Medien und Unterlagen.

Die Betrieb Live Großstörungskarte wird im Falle einer Großstörung vom zentralen Arbeitsstab der DB InfraGO AG erstellt und anschließend veröffentlicht. Sobald die Karte veröffentlicht wurde, kann sie in Betrieb Live (<u>https://betrieblive.reisenden.info/de</u>) und auf der DB InfraGO Webseite (<u>https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/betrieb/informationen-betriebssituation/grossstoerungen-11092312</u>) eingesehen werden.

1.2 Kontaktinformationen

Bei allen Fragen, Anregungen und Wünschen rund um die Funktionen der Betrieb Live Großstörungskarte können Sie gerne auf uns zukommen: <u>NLZ.Grossstoerungsmanagement@deutschebahn.com</u>

Hinweis: Die o. g. E-Mail-Adresse bitte nicht für inhaltliche Fragen zu Störungen während einer Großstörung verwenden. E-Mails können nur während den Bürozeiten bearbeitet werden.

1.3 Technische Vorrausetzung

Die Betrieb Live Großstörungskarte ist eine browserbasierte Anwendung. Es sind folgende technische Voraussetzungen bei der Benutzung zu beachten:

- Nutzung des Google Chrome Browser
- Internet

1.4 Zugänge zu Betrieb Live

Folgende Links führen zur selben Anwendung. Es gibt keine Unterscheidungen in der Funktionalität oder den Daten.

Zugang zu Betrieb Live



https://betrieblive.reisenden.info

Betrieb Live App:

Betrieb Live im Google Playstore

2. Aufrufen der Betrieb Live Großstörungskarte

2.1 In Betrieb Live



Schritt 1: In Betrieb Live anmelden

Melden Sie sich in Betrieb Live mit Ihren Zugangsdaten an. Bei Problemen mit der Anmeldung, wenden Sie sich bitte an Betrieb Live: <u>betrieblive@deutschebahn.com</u>

Schritt 2: Karte aufrufen

Klicken Sie nun auf den Button "Großstörungskarte" am oberen, linken Bildschirmrand. Die Großstörungskarte öffnet sich anschließend. Dieser Button ist für Sie nur dann sichtbar, wenn von DB InfraGO auch eine Karte veröffentlicht wurde.

|--|

Bei einer kleineren Anzeige des Browsers wird der Button nicht angezeigt, es werden stattdessen "3 Punkte" angezeigt. Klicken Sie darauf, damit sich ein Menü öffnet, in dem Sie die Großstörungskarte auswählen können.

Bitte wählen Sie eine Option aus:



2.2 Auf Webseiten

Die Großstörungskarte kann neben Betrieb Live zur Ansicht auch auf folgenden Webseiten aufgerufen werden:

DB InfraGO

DB InfraGO Webseite: Meldungen über Großstörungen aus der Netzleitzentrale

Achtung: Hier wird die Karte nur dann angezeigt, wenn es eine aktuelle Großstörung gibt. Aktuell (Stand Juli 2023) wird auf der DB InfraGO Homepage nur das "Zentrale Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" dargestellt. Für die Nutzung der Detailansicht wird aktuell noch Betrieb Live benötigt.



RIS-Infoplattform: https://ris-info.bahn.de

3. Ziel der Großstörungskarte

Die Großstörungskarte bildet während einer Großstörung die aktuellen betrieblichen Informationen bundesweit ab, indem u. a. Totalsperrungen, Eingleisigkeiten aber auch wieder freigegebene Strecken auf der Karte dargestellt werden.

Während einer Großstörung kann es, vor allem in den frühen Phasen eines Sturms, zu einem Engpass bei der Eingabe von Sperrungen kommen. Sollte dies der Fall sein werden Einträge von Sperrungen mit überregionaler Relevanz priorisiert.

Bedeutung der Farben der angezeigten Streckensperrungen in der Großstörungskarte:

- Rote Strecken: Eine Totalsperrung der Strecke
- **Gelbe Strecken:** Eine mit Einschränkungen (z.B. eingleisiger Betrieb oder Geschwindigkeitsbeschränkung) befahrbare Strecke
- Grüne Strecken: Eine wiederbefahrbare (freie) Strecke
- Schwarze Strecken: Sonstiges hier gibt es in der Überschrift oder in der Betriebsführung eine genauere Beschreibung
- Lila: Einschränkung auf benachbarter Infrastruktur. Weitere Informationen dazu werden im Titel beschrieben

Markierung einer oder mehrerer Regionen

- Rot: Betrieb in der Region grundsätzlich eingestellt.
- **Gelb**: In der markierten Region kommt es großflächig zu betrieblichen Einschränkungen. Mehr Details dazu werden im Titel des Eintrags und/oder dem Untertitel der Karte angegeben.
- **Grün**: Zuvor vorhandene Einschränkungen in den markierten Regionen sind nicht mehr vorhanden.
- Schwarz: Sonstiges, Details dazu werden in der Betriebsführung, dem Titel des Eintrags und/oder dem Untertitel der Karte angegeben.
- Lila: Einschränkung auf benachbarter Infrastruktur. Weitere Informationen dazu werden im Titel beschrieben



Abbildung 1 Die Großstörungskarte in der Besprechungsansicht

4. Funktionen der Großstörungskarte

In diesem Kapitel werden die Funktionen der Betrieb Live Großstörungskarte beschrieben.



4.1 Views: "Besprechung" und "Interaktiv"

Je nach Bedürfnissen können verschiedene Views der Großstörungskarte ausgewählt werden. Die Views unterschieden sich in der Darstellung der Sperrungen, inhaltlich sind die verschiedenen Views identisch. Initial wird die Karte in der Besprechungsansicht angezeigt. Hier steht eine Karte mit einer dazugehörigen Tabelle zur Verfügung. Die Zuordnung der Sperrungen in der Karte zur Tabelle findet über eine Nummerierung der Sperrungen statt.

Alternativ steht über den entsprechenden Umschalter in der Karte auch eine interaktive Version zur Verfügung. Dabei wird nur die Karte mit den durch Sperrungen betroffenen Strecken angezeigt. Weitere Informationen zu einzelnen Sperrungen erhält man durch Markieren der jeweiligen Streckensperrung.

Besprechung

Die Besprechungsansicht bietet eine Kombination aus Karten- und Listenansicht, wodurch sie den besten Überblick über die Störungsinformation liefert. Sie wurde speziell zur Ansicht auf Computern und großen Beamern bei Lagebesprechungen entwickelt und kann zudem als PDF ausgedruckt werden.



Abbildung: Wechselschalter für die beiden Modi "Besprechung" und "Interaktiv"

Aufruf der Besprechungsansicht

 Über den Button "Besprechung" wird der Besprechungsmodus geöffnet. Er ist beim ersten Aufruf der Großstörungskarte bereits vorausgewählt.

Hinweis:

 Die beiden Views "Besprechung" und "Interaktiv" zeigen dieselben Störungsinformationen der Großstörung an.
 Es handelt sich ausschließlich um eine jeweils andere Darstellung für unterschiedliche Anwendungsfälle.

● ● ● 💀 Betrieb Live × +						
→ C						6 è * 0
roßstörungskarte		Ansicht auswählen:	Zentrales Lagebild DB	Netz O Det	ilansicht	
itel der Karte: est für Demo am Dienstag		11 Nr. 11 Region/RL100/VZG	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	17 Zeitpunkt Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	L [*] Auswirkung Eingleisig	View: Respecting Interaktiv
berrungen	_	Bad Bevensen	Gegenstände in der Oberleitung	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	
ichnega - Uelzen Sbf (regetation in der Oberleitung ageerkundung bis mind. Tagesende am 16.12.2022 espert (06:20 am 16.12.2022)	0	Buchholz (Nordheide Hamburg-Harburg VZC: 2200) Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Gesperrt	Kiel
mmerthal - Himmighausen egetation in der Oberleitung rei viel ab Tacasarda am 16 12 2022		Klein Warnow Grabow (Mecki)	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	Hamburg
esperit (06:20 am 16.12.2022)	0	Seilershof Neustrelitz Hbf VZG: 6088	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	
Suchholz (Nordheide) - Hamburg-Harburg Aegetation in der Oberleitung rei vsl. ab Tagesende am 16.12.2022 Sepert (06.20 am 16.12.2022)		6 Unterstedt Westerwalsede VZG: 1745	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Gesperrt	Hanover Distance
Bad Bevensen - Stade		7 Munster (Örtze) Soltau (Han) VZG: 1960	Sonstiges 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	Dortrinid
Segenstände in der Oberleitung rei vsl. ab Tagesende am 16.12.2022 ingleisig (06:20 am 16.12.2022)	0	Uelzen RL100 HU	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	Köln
Seilershof - Neustrelitz Hbf Segenstände in der Oberleitung		Schnega Uzza Gbf	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Frankt (Main)
ageerkundung bis mind. Tagesende am 16.12.2022 ingleisig (06.20 am 16.12.2022)	0	10 Geestgottberg Osterburg VZ5c 6401	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Nürnberg
Angermünde - Züssow Gegenstände in der Oberleitung "ageerkundung bis mind. Tagesende am 16.12.2022 ingleisig (06-20 am 16.12.2022)	0	Birkenwerder (b Berlin) Schönfließ West VZG. 6091	Vegetation im Gleis 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	München
Unterstedt - Westerwalsede		12 Rathenow Bamme V256 6107	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	and by bet
iegenstände in der Oberleitung irei val. ab Tagesende am 16.12.2022 esperrt (06:20 am 16.12.2022)		Potsdam Park Sanssouci Ferch-Lienewitz V20-6115	Stromausfall 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	
Birkenwerder (b Berlin) - Schönfließ West		Wilhelmshorst	Kollision mit	Lageerkundung bis	Eingleisig	

Abbildung: Die Besprechungsansicht der Großstörungskarte in Betrieb Live

Die Besprechungsansicht bietet Interaktionsmöglichkeiten zwischen der Karte und den Listenelementen. Störungsinformationen werden, nummerisch gegliedert, in der Liste und Karte dargestellt. Bewegt man den Mauszeiger über die Listeneinträge oder die Störungen auf der Karte, werden diese hervorgehoben. Ein Klick auf eine Störung innerhalb der Liste oder auf der Karte fokussiert die Störung auf der Karte und markiert zusätzlich den Listeneintrag. Das Zoomen innerhalb des Kartenbereichs kann mithilfe der Buttons am unteren, rechten Bildschirmrand sowie über die Mouse durchgeführt werden. Hält man die linke Maustaste gedrückt, lässt sich die Karten im Ausschnitt verschieben.

Die Nummerierung der Sperrungen ist von Nord nach Süd angeordnet. Dies bedeutet aktuell, dass eine Sperrung im Laufe einer Großstörung auch mehrfach die Nummer wechseln kann, wenn im Verlauf der Großstörung neue Sperrungen hinzukommen oder alte Sperrungen entfallen.

Interaktiv

Die Interaktive Ansicht bietet eine reine Kartendarstellung (ohne das Listenelement aus der Besprechungsansicht). Sie wurde neben der Darstellung auf dem Desktop auch speziell zur Ansicht auf mobilen Endgeräten, wie Smartphones oder Tablets, entwickelt.



Aufruf der interaktiven Ansicht

 Über den Button "Interaktiv" wird der interaktive Modus geöffnet.

Hinweise:

- Die beiden Views "Besprechung" und "Interaktiv" zeigen dieselben Störungsinformationen der Großstörung an.
 Es handelt sich ausschließlich um eine jeweils andere Darstellung für unterschiedliche Anwendungsfälle.
- Die interaktive Ansicht enthält <u>keine</u> Druck-Funktion. Hierfür bitte die Besprechungsansicht verwenden.

In der interaktiven Ansicht wird durch Klick auf eine betroffene Region, Strecke oder Betriebsstelle die jeweilige Störungsinformation angezeigt:



4.1 Ansichten: "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" und "Detailansicht"

Die beiden Ansichten "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" und "Detailansicht" in der Großstörungskarte unterscheiden sich im Inhalt, der in der Karte dargestellt wird. Beide Ansichten können in den beiden verschiedenen Views "Besprechung" und "Interaktiv" angezeigt werden. Initial wird die Karte immer in der Ansicht "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" angezeigt.

Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg

In der Ansicht "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" werden nur überregional relevante Sperrungen angezeigt.

Sperrungen bekommen automatisch den Titel der Relation, auf der sie liegen. Dies soll die Interpretation der Karte vereinfachen. Als Sperrung eingezeichnet wird der tatsächlich von der Einschränkung betroffene Abschnitt. Als Beispiel hierfür: Eine Sperrung auf der VzG-Strecke 4010 zwischen Riedstadt-Goddelau und Groß-Gerau-Dornberg bekommt den Titel Mannheim - Frankfurt.

Mehrere Sperrungen, die auf der gleichen Relation liegen, werden aggregiert, um die Karte nicht mit zu vielen Einträgen zu überfüllen. Als Beispiel hierfür: Bei einer Sperrung auf der VzG-Strecke 4010 zwischen Riedstadt-Goddelau und Groß-Gerau-Dornberg und einer Sperrung auf der VzG-Strecke 4010 zwischen Groß Rohrheim und Biblis werden diese aggregiert zu einer Sperrung Biblis – Groß-Gerau-Dornberg zusammengefasst. Diese Aggregationen sind in Betrieb Live anhand der Markierung ^(IIII) zu erkennen.

Um die Definition von überregionalen Sperrungen zu standardisieren und zu automatisieren, werden überregionale Strecken definiert. Diese Strecken sind auf der Karte "Priorisierung im Fall von Großstörungen" unter dem Link <u>https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/betrieb/informationen-betriebssituation/grossstoerungen-</u> <u>11092312#</u> zu finden. In der Ansicht "Zentrales Lagebild DB InfraGO AG - Fahrweg" werden grundsätzlich nur Strecken dargestellt, die in der Karte die Priorität "Höchste Priorität" und "Hohe Priorität" haben.

Detailansicht

In der "Detailansicht" sind alle Sperrungen im Detail dargestellt, ohne jegliche Bearbeitung. Hier sind die Sperrungen betriebsstellengenau eingetragen.

4.2 Grundfunktionen

Druckfunktion

Über die Druckfunktion wird ein PDF erzeugt, welches auf dem Computer abgespeichert und anschließend zur Anbindung in Unterlagen verwendet werden kann.

Aufruf der Druckfunktion

Schritt 1: Aufruf der Druckfunktion

 Über den Button "Druck" am unteren, rechten Bildschirmrand wird das Druck-PDF erzeugt.

Schritt 2: Druckdialog

 Nach Klick auf den Button "Druck" öffnet sich der Druck-Dialog des Google Chrome Browsers und zeigt das erzeugte PDF in der Vorschau. Ein Klick auf den Button "Speichern" ermöglicht das Abspeichern des Druck-PDFs auf dem Computer.

Abbildung: (Schritt 1) Button zum Aufruf des Druckmodus

Hinweis:

 Bei Großstörungskarten mit mehr als ca. 14 Störungen, wird ein mehrseitiges Druck-PDF erzeugt. Die Einstellungen für die Wetterinformation sowie die Filtereinstellungen der Karte werden im Druck übernommen.



Abbildung: Druckdialog der Großstörungskarte mit Funktion zum Speichern des Druck-PDF

Wetterinformationen (Quelle: Deutscher Wetterdienst) anzeigen

Die Wetterinformationen stellen den Bezug zwischen den Störungsinformationen und der aktuellen Wetterlage her. Über den Button lassen sich die Wetterinformationen ein- und ausblenden. Hinweis: Diese Funktion steht auf der DB InfraGO Webseite nicht zur Verfügung. Auch im Druck-PDF können die Wetterinformationen ausgegeben werden.



Abbildung: Button "Wetterinformation"

Schritt 1: Aufruf der Wetterinformation

 Über den Button "Wetterinformation" werden die aktuellen Wetterinformationen des Deutschen Wetterdienstes auf der Karte visualisiert.

Hinweis:

• Unterhalb der Karte findet sich eine Legende, die die einzelnen Warnstufen erklärt.

× * \$ Kiel Rostock Hamburg 10 12 Berlin Hannove Dortr 181d Leipzig Dresden Köln (Main) Nürnberg Karlsruhe München ø ÷ **H** 01

Abbildung: Großstörungskarte mit eingeblendeter Wetterinformation (Quelle: DWD) und Legende

Filterfunktionen

Die Betrieb Live Großstörungskarte stellt individuelle Filterfunktionen bereit, mit der die Inhalte der Karte in der Ansicht gefiltert werden können.

Zum einen gibt es den Filter "Regionen", mit dem Störungsinformationen für eine oder mehrere Regionen auf der Karte angezeigt werden können. Zum anderen gibt es unter den Filtern die Möglichkeit über "Prioritäten (beta)" die Streckenpriorisierung anzuzeigen.

Filter: Regionen

Im Folgenden wird die Funktion des Filters "Regionen" erläutert:



Abbildung: Filter "Regionen"

Schritt 1: Filtermenü öffnen

 Klicken Sie auf den Button "Filter" am rechten Bildschirmrand

Schritt 2: Filter "Regionen" anwenden

 Wählen sie die entsprechenden Regionen aus, die sie anzeigen, oder ausblenden möchten: Nord, Ost, Südost, Mitte, West, Südwest, Süd.

Hinweise:

- Liegen für eine Region keine Störungen vor, ist diese Region im Filtermenü ausgegraut und kann auch nicht ausgewählt werden.
- Der Button "Alle Regionen" ermöglicht es, alle Regionen im Filter mit einem Klick zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Prioritäten (beta)

Das Menü bietet die Möglichkeit Strecken mit folgenden Prioritäten ein- und auszublenden: höchste, hohe – regional höchste, regional hohe. Beim ersten Aufruf der Großstörungskarte sind die Prioritäten im Menü und somit auch auf der Karte deaktiviert. Eingeblendete Prioritäten werden im Druck-PDF ebenfalls ausgegeben.

Die Streckenpriorisierung dient im Großstörungsfall der Orientierung und Unterstützung der Priorisierung im Rahmen der Zusammenarbeit, sowohl netzintern, als auch zusammen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Hinweis: Da sich diese Funktion aktuell noch in einer Beta-Version befindet, kann es erforderlich sein, dass die Funktion aufgrund von Überarbeitungen temporär offline ist.

•••	Betrieb Live	< +			
← →	C				6 Ó X 🛛 🛎
Ansi	cht auswählen: (Zentrales L	agebild DB Netz O Detailans	icht		
5	Seilershof Neustrelitz Hbf VZ5: 6088	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	Rostock view Respectuag Interaktiv
٦	Unterstedt Westerwalsede v26: 1245	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Gesperrt	Frank I a
2	Munster (Örtze) Soltau (Han) VZS: 1960	Sonstiges 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	Hamburg Regionenfilter
	⊙ Uelzen RL100-HU	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	
9	Schnega Uelzen Gbf V25: 6899	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Mitte • Mitte • West
10	Geestgottberg Osterburg VZG: 6401	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Hannover B © Sodwest Sodwest © Sod
	Birkenwerder (b Berlin) Schönfließ West	Vegetation im Gleis 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Alle Regionen
12	Rathenow Bamme V256 6307	Gegenstände in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Gesperrt	Prioritäten (keta) () Deprimerid
	Potsdam Park Sanssouci Ferch-Lienewitz V25: 6115	Stromausfall 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	Ceipzig ○ — hohe ○ — regional höchste
•	Wilhelmshorst Nesselgrund Saarmund V25: 6116	Kollision mit Gegenständen 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	Kõin 📅 - regional hohe Ø Alle
15	Beelitz Heilstätten Lienewitz (Lia) VZG 6321	Sonstiges 16.12. seit 06:20 Uhr	Lageerkundung bis mind. 16.12. Tagesende	Eingleisig	
	Bad Pyrmont	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	V-max Reduzierung	Frankfürt (Main)
17	Emmerthal Himmighausen	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Gesperrt	
10	Dortmund Signal Iduna Park Dortmund-Hörde V25: 2103	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Gesperrt	Nürnberg
19	Kreuztal Kirchhundem Welschen Ennest	Vegetation in der Oberleitung 16.12. seit 06:20 Uhr	Frei vsl. ab 16.12. Tagesende	Eingleisig	Karisruhe
20	Frankfurt (Main) Hbf Wiesbaden Hbf	Vegetation in der Oberleitung 19.12. morgens	V-max Reduzierung vsl. ab 22.12. abends	Gesperrt	A LAND A Construction Branches

Abbildung: Großstörungskarte mit eingeblendeten Streckenprioritäten (beta)